

Таблица обслуживания	Каждые 10 Ч	Первые 50 Ч	Каждые 50 Ч	Каждые 200 Ч	Каждые 400 Ч
Машина	Ч				
Крепеж, гайки и болты	П				
Защитные устройства	П				
Таблички безопасности	П				
Топливо	П и Д				
Гидравлическое масло	П и Д	3		3	3
Гидравлический фильтр		3		3	
Гидравлические шланги	П				
Гидравлическое давление		П		П	
Смазка	П				
Давление в шинах	П и Д				
Повреждение шин	П				
Колесные гайки	П				
Направляющие стрелы				П	3
Клеммы аккумулятора				П и Ч	
Радиатор				П	
Ремни безопасности				Замена каждые 5 лет	
Таблица обслуживания	10 Ч	Первые 50 Ч	Каждые 50 Ч	Каждые 100 Ч	Каждые 200 Ч
				Каждые 400 Ч	Каждые 600 Ч
				Каждые 800 Ч	Каждые 1000 Ч
<b>Двигатель</b>					
Моторное масло	П и Д	3		3	3
Масляный фильтр		3		3	3
Воздушный фильтр	П		Ч		3
Фильтр сепаратора	П			3	3
Антифриз	П и Д				3
Топливный фильтр	П			3	3
Холостой ход	П				
Клиновой ремень вентилятора		П		П	
					3

П = Проверка/Регулировка Д = Добавить Ч = Чистка З = Заменить

Чрезвычайно пыльные или грязные условия эксплуатации могут потребовать более частого обслуживания или замены.

	Тип	11.6 K Stage 3	11.6 K Stage 5	11.5 Y
Моторное масло	SAE 15W/40	8.9 л	11.5 л	4.0-7.4 л
Антифриз	RED ANTIFREEZE	13 л	13 л	7.5 л
Гидравлическое масло	ISO 46	64 л	64 л	64 л
Смазка		Gazpromneft Grease L Moly EP 2		

Отказ от проведения планового технического обслуживания в авторизованных сервисных центрах (начиная с первых 50 моточасов) приведет к обнулению гарантии. Не забывайте ставить отметки о проведении технического обслуживания в Руководстве по гарантийному обслуживанию.