

**Каталог запасных частей
экскаватора
JingGong 150S**



Предисловие

В этом каталоге подробно описаны детали (стандартные детали, принадлежности и дополнительные детали) гидравлических экскаваторов. Покупатели, приобретающие компоненты, могут выбрать необходимые детали в соответствии с наименованием и номером детали в каталоге.

В связи с постоянным повышением производительности и уровня дизайна гидравлических экскаваторов наша компания планирует без дополнительного уведомления улучшать качество некоторых комплектующих. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с компанией или дистрибутором. Благодарим за внимание.


Для несъемных узлов, перечисленных в этом каталоге (сварные детали и приспособления и т.д.), требуется указать только номер детали; для некоторых деталей предоставлены только структурные чертежи. Обратите внимание, что между приобретенными компонентами и их конструкцией могут быть некоторые различия.

Это обновленная версия. Мы будем благодарны эксплуатантам за их редакционные предложения, а также укажем и исправим наши редакционные ошибки. Все права защищены. Несанкционированное копирование и публикация являются нарушением действующего законодательства.

Содержание


1.	Двигатель в сборе	2
2.	Система управления	4
3.	Гидравлическая система.....	6
3.1	Цилиндр стрелы	8
3.2	Цилиндр штока ковша.....	10
3.3	Цилиндр ковша.....	14
3.4	Цилиндр бульдозера.....	16
3.5	Цилиндр выносной опоры	18
3.6	Рулевой мотор и редуктор в сборе.....	20
3.7	Распределительный клапан в сборе.....	27
3.8	Комплект уплотнителей.....	36
3.9	Плунжерный насос в сборе	38
3.10	Масляный бак.....	40
4.	Система рулевого управления	42
5.	Тормозная система	44
6.	Электрическая система	46
7.	Система кондиционирования воздуха	48
8.	Трансмиссия	50
8.2	Трансмиссия в сборе	56
8.3	Редуктор в сборе	58
8.5	Рулевой мотор в сборе	66
9.	Ковш.....	70
10.	Соединительный шатун в сборе	72
11.	Рукоять в сборе	74
12.	Стрела в сборе.....	76
13.	Верхняя часть рамы шасси.....	78
14.	Нижняя часть рамы шасси	80
15.	Узлы внешнего корпуса	82

1. Двигатель в сборе




№	Наименование	Характеристика	Описание	Количество	Примечание
1	E020698	250*620	Глушитель Cummins	1	
2			Монтажный кронштейн глушителя	1	
3			Соединительная пластина	1	
4	E020890	SKA-B-I-7-F(Z14)58	Фланцевая муфта	1	
5	E020650	EA160	Задняя амортизирующая накладка	2	
6	E020651	EA120	Передняя амортизационная подушка	2	
7	D010426	60*220*350	Силиконовая труба	1	
8	W11-026	JGY-4T	Теплоотвод	1	
9	W11-034	ZL-900(Z)	Охладитель	1	
10	E020414	AH24256	Воздушный фильтр в сборе	1	
11	D011239	X00168	Воздухозаборная труба из нержавеющей стали	1	
	D010406	100*250	Впускной сильфон	1	
	D010810	75	Впускной резиновый патрубок	1	
12	D010435	45*120*180	Водная силиконовая трубка	2	
13	D010631	76*530*180	Труба промежуточного охладителя из нержавеющей стали 1	1	
14	D010397	75S 型	Труба промежуточного охладителя из нержавеющей стали 2	1	
15	E020511	QSB3.9-C125-30	Двигатель	1	
16			ECU	1	

2. Система управления




№	Наименование	Характеристика	Описание	Количество	Примечание
1	C011226	980400646	Контрольный клапан подачи масла	1	
2	C011587	811000111	Электромагнитный обратный клапан	1	
3	C010081	811200001	Приводной клапан	1	
4	C011290	DH7	Левый джойстик	1	
5	C011291	DH7	Правый джойстик	1	
6	C011229	JG20-12K	Пилотный 12-ходовой клапан	1	
7	C011196	RSSV0801	Двухпозиционный четырехходовой направляющий клапан	1	
8	C011732	980400847	Тройной электромагнитный клапан	1	

3. Гидравлическая система




№	Наименование	Характеристика	Описание	Количество	Примечани е
1	C010197	ZF20-1	Поворотный клапан	2	
2	W18-82	130272B	Труба подачи масла рукояти	2	
3	W18-81	130271B	Труба подачи масла ковша	2	
4	W18-030	130270	Труба подачи масла цилиндра средней рукояти	2	
5	C011367	JHD064B	Гидравлический мотор	1	
6	C010013	RSZH11T20F-A00	Центральное поворотное соединение	1	
7	C011589	A6V107	Соединение мотора	1	
8	C010202	ZSV16G	Гидравлический самоблокирующийся клапан	1	
9	C010917	26YKFE-120/350	Двухпозиционный шестиходовой направляющий клапан	1	
10	C010060	AV170	Распределительный клапан	1	
11	C010097	TBP63DTP	Плунжерный насос TOBIS	1	
12	C011531	780P (BPV28-3)	Балансировочный клапан	1	

3.1 Цилиндр стрелы



№	Наименование	Описание	Количество	Примечание
1	YG1480B.29-001	Поршневой шток	1	
2	YG1480B.29-002	Направляющая втулка	1	
3	YG1480B.29-R.10	Корпус цилиндра	1	
4	YG1480B.29-001	Втулка	1	
5	YG1482A.31-002	Поршень	1	
6	LG6150.31-003	Гайка	1	
7	GTФ85×Ф70×83	Сальник вала	1	
8	GTФ85×Ф70×75	Сальник вала	1	
1	LG606.02900-0004	Замыкающее кольцо	1	
2		Уплотнение	1	
3	Q/LG08002	Замыкающее кольцо	1	
4		Уплотнительное кольцо вала	1	
5		Сальник	1	
6		Подшипник со стальной опорой	1	
7	LG6085.29-008	Замыкающее кольцо	1	
8	JISB2401	Уплотнительное кольцо	1	
9		Замыкающее кольцо	1	
10	JISB2401	Уплотнительное кольцо	1	
11	65	Буферное кольцо	1	
12		Регулировочное кольцо	2	
13		Кольцо подшипника	2	
14		Уплотнение поршня	1	
15	AS568	Уплотнительное кольцо	1	
16		Замыкающее кольцо	2	
17	GB/T78	Гайка	1	
18	GB/T70.1	Гайка	10	
19		Уплотнение	4	
20	JB/T7940.1	Масленка	2	


3.2 Цилиндр штока ковша



№	Наименование	Описание	Количество	Примечание
1	YG1481A.30.20	Поршневой шток	1	
2	YG1481A.30-002	Направляющая втулка	1	
3	YG1481A.30.10	Корпус цилиндра	1	
4	YG1481A.30-001	Втулка	1	
5	YG1481A.30-003	Поршень	1	
6	YG1481A.30-007	Гайка	1	
7	YG1481A.30-004	Уплотнительное кольцо	1	
8	YG1481A.30-005	Буфер	1	
9	YG1481A.30-006	Зубчатое кольцо	1	
10	GTФ85×Ф70×75	Втулка вала	1	
1	LG6230.29-011	Замыкающее кольцо	1	
2		Уплотнение	1	
3		Замыкающее кольцо	1	
4		Уплотнительное кольцо вала	1	
5		Амортизирующее уплотнение	1	
6		Подшипник со стальной опорой	1	
7	LG6085.30-013	Замыкающее кольцо	1	
8	JISB2401	Уплотнительное кольцо	1	
9		Замыкающее кольцо	1	
10	JISB2401	Уплотнительное кольцо	1	
11		Буферное кольцо	1	
12		Уплотнительное кольцо	2	
13		Кольцо подшипника	2	
14		Уплотнение поршня	1	
15	AS568	Уплотнительное кольцо	1	
16		Замыкающее кольцо	2	
17	GB/T78	Гайка	1	


18		Амортизирующее уплотнение	1	
19	JB/T7940.1	Масленка	2	
20	GB/T70.1	Гайка	10	
21		Уплотнение	4	

3.3 Цилиндр ковша




№	Наименование	Описание	Количество	Примечание
1	YG1482A.31.10	Поршневой шток в сборе	1	
2	YG1482A.31-001	Направляющая втулка	1	
3	YG1482A.31.20	Корпус цилиндра	1	
4	YG1482A.31-002	Поршень	1	
5	LG6150.31-003	Гайка	1	
6	GTФ80×Ф65×83	Втулка	1	
7	GTФ80×Ф65×75	Втулка	1	
1	LG6085.30-013	Уплотнительное кольцо	1	
2		Уплотнение	1	
3		Уплотнительное кольцо вала	1	
4		Контрольное кольцо	1	
5		Амортизирующее уплотнение	1	
6		Подшипник со стальной опорой	1	
7	LG6085.30-014	Уплотнительное кольцо	1	
8	JISB2401	Уплотнительное кольцо	1	
9		Уплотнительное кольцо	1	
10	JISB2401	Уплотнительное кольцо	1	
11		Уплотнительное кольцо	2	
12		Кольцо подшипника	2	
13		Уплотнение поршня	1	
14	JISB2401	Уплотнительное кольцо	1	
15		Уплотнительное кольцо	2	
16	GB/T78	Гайка	1	
17	GB/T70.1	Гайка	10	
18		Уплотнение	4	
19	JB/T7940.1	Масленка	2	

3.4 Цилиндр бульдозера




№	Наименование	Описание	Количество	Примечание
1	YG442A.34.10	Поршневой шток	1	
2	YG1830T.32-001	Направляющая втулка	1	
3	YG442.34.20	Корпус цилиндра	1	
4	H100WA.04-01-32 -003	Поршень	1	
5	GT50×60×46	Втулка	1	
6	GT50×60×50	Втулка	1	
1		Уплотнение	1	
2	DQ-DKBI-45	Фиксирующее кольцо	1	
3		Фиксирующее кольцо	1	
4	JISB2401	Уплотнительное кольцо	1	
5		Уплотнительное кольцо вала	1	
6		Подшипник со стальной опорой	1	
7	JISB2401	Уплотнительное кольцо	1	
8	Q/LG08002	Фиксирующее кольцо	1	
9		Фиксирующее кольцо	1	
10	GB/T3452.1	Уплотнительное кольцо	1	
11		Кольцо подшипника	2	
12	Q/L08002	Уплотнение поршня	1	
13	JB/T7940.2	Масленка	1	
14	GB/T77	Гайка	1	
15	GB/T308	Стальной шарик	1	

3.5 Цилиндр выносной опоры




№	Наименование	Описание	Количество	Примечание
1	YG442A.34.10	Поршневой шток	1	
2	H100WA.04-01-32-002	Направляющая втулка	1	
3	YG442A.34.20	Корпус цилиндра	1	
4	H100WA.04-01-32-003	Поршень	1	
5	GT ϕ 50 \times ϕ 40 \times 45	Втулка	1	
1	LG606.03100-0004	Контрольное кольцо	1	
2		Уплотнение	1	
3	JISB2401	Уплотнительное кольцо	1	
4		Уплотнительное кольцо вала	1	
5		Амортизирующее уплотнение	1	
6	JISB2401	Уплотнительное кольцо	1	
7	Q/LG08002	Фиксирующее кольцо	1	
8		Подшипник со стальной опорой	1	
9	LG606.03100-0002A	Фиксирующее кольцо	1	
10	JISB2401	Уплотнительное кольцо	1	
11		Кольцо подшипника	2	
12	Q/L08002	Уплотнение поршня	1	
13		Уплотнительное кольцо	2	
14	JB/T7940.2	Масленка	1	
15	GB/T77	Гайка	1	
16	GB/T308	Стальной шарик	1	
17		Резиновая лента	1	
18	DQ-DKBI-45	Фиксирующее кольцо	1	

3.6 Рулевой мотор и редуктор в сборе




№	Позиция	Описание	Количество	Примечание
1	JHD064.02	Редуктор в сборе	1	
2	JHD064.01	Мотор в сборе	1	
3	JIS B 1176	M12X100	10	
4	GB/T 825-88	Подвесная петля M12	2	




№	Позиция	Описание	Количество
1	JIS B 2804	Вал с пружиной 26	1
2	JIS B 2401	Уплотнительное кольцо 79,4*3,1	1
3	JIS B 2804	Пружина с отверстием $\varnothing 80$	1
4	JHD064. 01-002	Сальник	1
5	JIS B 2402	Масляное уплотнение 32*52*11	1
6	JHD064. 01-001	Корпус мотора	1
7	JHD064. 01-012	Резьбовая заглушка	1
8	JIS B 2401	Уплотнительное кольцо 10.8*2.4	1
9	JHD130. 01.05	Выпускной клапан	1
10	JIS B 1176	Гайка M6*70	3
11	JHD064. 01-016	Подающая труба	1
12	SFN-G3/8	Вентиляционный колпак	1
13	JHD064. 01-015	Стандартная масляная труба	1
14	JHD064. 01.06	Стандартный масляный узел	1
15	JIS B 2804	Вал с пружиной	2
16	JHD064. 01-009	Прокладка	3
17	JIS B 1512	Подшипник NUP 207E	1
18	JHD064. 01.04	Порт вала	1
19	JIS B 2804	Концентрическая пружина вала	1
20	JHD064. 01-003	Пластина	1
21	JHD064. 01. 03	Поршневой насос в сборе	9
22	JHD064. 01-013	Установочная тарелка	1
23	JHD064. 01-014	Паз	1
24	JHD064. 01-011	Шайба	2


25	JHD064. 01-005	Цилиндр	1
26	JIS B1506	Зубчатый ролик 3*17,8F	12
27	JHD064. 01-010	Пружина	1
28	JIS B 2804	Отверстие в пружине 42	1
29	JHD064. 01-004	Двойной диск	4
30	JHD064. 01. 01	Фрикционная пластина	3
31	AS 568 В	Уплотнительное кольцо 136.12*3.53	1
32	JHD064. 01-006	Поршень	1
33	JHD064. 01-007	Пружина	20
34	AS 568 В	Уплотнительное кольцо 151.99*3.53	1
35	JHD064. 01. 04.	Пластина	1
36	JIS B 1512	Подшипник NU 204E	1
37	JHD064. 01. 02	Крышка двигателя в сборе	1
38	JHD064. 01. 05.	Предохранительный клапан в сборе	1
39	JIS B 1176	Гайка М8*60	6
40	JIS B 1176	Гайка М16*75	4




№	Позиция	Описание	Количество
1	JHD064.01.02-001	Резьбовая заглушка	2
2	DIN 3771	Уплотнительное кольцо 20*2.65	2
3	JHD064.01.02-002	Пружина	2
4	JHD064.01.02-003	Сердечник клапана	2
5	JHD064.01.02-004	Головка двигателя	1
6	JIS B 2401	Уплотнительное кольцо 11*2.4	2
7	JHD130.01.07-009	Резьбовая заглушка II	2
8	JIS B 2401	Уплотнительное кольцо 34.4*3.1	1
9	JHD130.01.02-005	Штекер	1
10	JIS B 2401	Уплотнительное кольцо 19.8*2.4	1
11	JHD130.01.02-006	Штекер	1
12	JASO F 404	Уплотнительное кольцо 29.4*3.1	2
13	JHD130.01.02.01-010	Посадочное место клапана	2
14	JHD130.01.02.01-009	Корпус предохранительного клапана	2
15	JHD130.01.02.01-007	Сердечник клапана	2
16	JHD130.01.02.01-008	Пружина	2
17	JHD130.01.02.01-006	Посадочное место пружины	2
18	ISO	Уплотнительное кольцо	2
19	JHD130.01.02.01-005	Втулка клапана	2
20	JHD130.01.02.01-004	Сердечник клапана	2
21	JHD130.01.02.01-003	Посадочное место клапана	2
22	JHD130.01.02.01-002	Гайка	2
23	AS568	Уплотнительное кольцо	2
24	JHD130.01.02.01-001	Штекер	2
25	JIS B2808	Шплинт	2
26	JIS B2808	Шплинт	1
27	DIN 3771	Уплотнительное кольцо	1



№	Позиция	Описание	Количество
1	ZB112UA-010	Пластиковый винт	2
2	ZB112UA-009	Шайба	2
3	JHD064. 01. 05-001	Корпус клапана	1
4	JHD130. 01. 05-003	Штекер	4
5	JHD130. 01. 07-008	Коническая пружина	2
6	JHD130. 01. 07-007	Заглушка клапана II	2
7	GB308	Стальной шарик	2
8	JIS B 2401	Уплотнительное кольцо	2
9	JIS B 2407	Уплотнительное кольцо	2
10	JHD130. 01. 07-006	Карман с клапаном	2
11	JHD130. 01. 07-005	Пружина	2
12	JHD130. 01. 07-004	Шайба	2
13	JHD130. 01. 07-003	Заглушка клапана I	2
14	JHD130. 01. 07-002	Оправа	2
15	JIS B 2401	Уплотнительное кольцо	2
16	JHD130. 01. 07-001	Резьбовая заглушка I	2
17	JIS B2401	Уплотнительное кольцо	2



№	Позиция	Описание	Количество
1	JHD130. 01. 05-006	Пластиковый винт	2
2	JIS B 2401	Уплотнительное кольцо 17.8*2.4	2
3	JHD130. 01. 05-002	Гайка	1
4	JIS B 2401	Уплотнительное кольцо 10.8*2.4	1
5	JHD130. 01. 05-003	Штекер	1
6	JIS B 2401	Уплотнительное кольцо 5.8*1.9	1
7	JIS B 2401	Уплотнительное кольцо 11.8*2.4	2
8	JHD130. 01. 05. 01-006.	Пружинный штифт 6*4	1
9	JHD130. 01. 05. 01-002	Фильтр	1
10	JHD130. 01. 05. 01-003	Фиксирующий блок	1
11	JHD130. 01. 05. 01-004	Прокладка	1
12	JHD130. 01. 05. 01-001	Заглушка клапана II	1
13	JHD130. 01. 05. 01-005	Пружина II	1
14	JHD130. 01. 05-005	Заглушка клапана I	1
15	JHD130. 01. 05-004	Пружина I	1
16	JHD130. 01. 05-001	Держатель клапана	1
17	GB308	Стальной шарик 6.35	1



№	Позиция	Описание	Количество
1	JHD064. 02-004	Зубчатый вал	1
2	JHD064. 02. 03	Пылезащитный чехол	1
3	JIS B1535	Сферический роликовый подшипник	1
4	JHD064. 02-005	Корпус редуктора	1
5	JIS B0203	Rc1/4-19	2
6	JIS B0203	Rc1/2-14	1
7	JHD064.02-003	Кольцевая шестерня	1
8	JIS B2402	Масляное уплотнение	1
9	JIS B1535	Цилиндрический роликовый подшипник	1
10	JIS B2804	Фиксирующее кольцо 65	1
11	JHD064. 02. 02-005	Планетарная передача	1
12	JIS B2808	Шплинт 6*20-GS-W-St	4
13	JHD064. 02. 02-004	Прокладка	4
14	JHD064. 02. 02-001	Планетарная передача II	4
15	JIS B2808	Шплинт 6*8-GS-W-St	4
16	JHD064. 02. 02-003	Втулка	4
17	JHD064. 02. 02-002	Планетарный вал II	4
18	JHD064. 02-002	Солнечная шестерня II	1
19	JHD064. 02. 01-006	Планетарная плита	1
20	JHD064. 02. 01-002	Прокладка II	3
21	JHD064. 02. 01-001	Планетарная передача I	3
22	JHD064. 02. 01. 01	Зубчатый подшипник	3
23	JHD064. 02. 01-004	Прокладка I	3
24	JIS B2804	Контрольное кольцо 30	3
25	JHD064. 02. 01-003	Планетарный вал I	3
26	JHD064. 02. 01-005	Втулка	1
27	JHD064. 02-001	Солнечная шестерня I	1

3.7 Распределительный клапан в сборе



MOBILE CONTROL DIVISION ASIA


***Main Control Valves
Series AV-170 Crawler
For 10~18 ton class Excavator***

*Part list (Rev. 1.0)
Mar, 2010*



1. Part List


1) P1 Side Part List



№	Позиция	Описание	Количество
1	3901892124	Блок Р1	1
3	2038600061	Основной рельеф V/V	1
4	2038600041	Защита от перегрузки, В/В	2
5	2038600051	Контроль потока В/В	1
6-1	2038000020	Фиксатор V/V В	1
6-2	2038000030	Фиксатор В/В А	1
7	2033500010	Отверстие TL V/V	1
8	2014900040	Рычаг V/V	1
9	3902100620	Заглушка	1
10	P22.4 N552-90	Уплотнительное кольцо: 1В P22.4	4
11	40160040107	Пружина	1
12	3902900430	Катушка	1
20	40113040004	Уплотнительное кольцо: FG#4	4
27	P21 N552-90	Уплотнительное кольцо: 1В P21	2
30	40160040163	Пружина	3
31	3902500730	Уплотнительное кольцо	3
32	3902801180	Штекер: M22	4
37	40230000001	Нейлон	2
38	3902800710	Штекер	2
39	40050140006	Резервное кольцо	2
40	40160040017	Пружина: проверка нагрузки	2
41	3902501180	Уплотнительное кольцо	2
44	3903601830	Поршень: TS	1
45	40160040044	Пружина: TS	1
46	3902800020	Штекер: PF 1/4	1
47	P11 N552-90	Уплотнительное кольцо: 1В P11	1
48	3902800080	Штекер: PF3/8	4
49	P14 N552-90	Уплотнительное кольцо: 1В P14	6
52	P16 N552-90	Уплотнительное кольцо: 1В P16	2
53	40050140002	Резервное кольцо	2
54	3902801450	Штекер: ORV	2
55	40113040005	Уплотнительное кольцо: FG#5	2
57	39028001701	Штекер: PF 3/4	3
58	40020021233	Болт M12	4
59	40181000003	Шайба: Пружинная	4
60	3901000640	Фиксатор	5
61	40041021012	Болт: M8 X L25	20
62	2-123 N552-90	Уплотнительное кольцо: AS568-123	5
63	2-127 N552-90	Уплотнительное кольцо: AS568-127	5
64	3901000620	Возвратная пружина	4
65	3901000630	Возвратная пружина TS	1
66	P18 V1411-90	Уплотнительное кольцо: 1В P18	5

67	P29 V1411-90	Уплотнительное кольцо: 1B P29	2
68	P10 V1411-90	Уплотнительное кольцо: 1B P10	4
69	2-130 V1411-90	Уплотнительное кольцо: AS568-130	1
71	2013300390	Клапан	1
76	2013300360	Клапан	1
77	2013300430	Клапан	1
78	2013300440	Клапан	1
79	2013300450	Клапан	1


2) P2 Side Part List




№	Позиция	Описание	Количество
1	3901892132	Блок: Р2	1
4	2038600041	Защита от перегрузки, В/В	4
5	2038600051	Контроль потока В/В	1
6-1	2038000020	Фиксатор V/V В	1
6-2	2038000030	Удерживающий V/V А	1
10	P22.4 N552-90	Уплотнительное кольцо: 1B P22.4	2
20	40113040004	Уплотнительное кольцо: FG#4	7
21	3902100630	Крышка ковша	1
22	P12 N552-90	Уплотнительное кольцо: 1B P12	1
23	40050140005	Резервное кольцо	1
24	3902500490	Уплотнительное кольцо	1
25	40160040022	Пружина	1
26	3902800690	Масленка	1
27	P21 N552-90	Уплотнительное кольцо: 1B P21	1
28	40160030002	Пружина	1
29	3902500500	Фиксатор	1
30	40160040163	Пружина	3
31	3902500730	Уплотнительное кольцо	3
32	3902801180	Штекер: M22	7
33	40160060069	Пружина	3
34	3902501600	Уплотнительное кольцо: Рычаг 2 L/C	3
42	3902200100	Отверстие PG	1
46	3902800020	Штекер: PF 1/4	1
47	P11 N552-90	Уплотнительное кольцо: 1B P11	1
48	3902800080	Штекер: PF3/8	2
49	P14 N552-90	Уплотнительное кольцо: 1B P14	2
50	40160060072	Пружина	1
51	3902501680	Уплотнительное кольцо	1
52	P16 N552-90	Уплотнительное кольцо: 1B P16	2
53	40050140002	Резервное кольцо	2
54	3902801450	Штекер: ORV	2
55	40113040005	Уплотнительное КОЛЬЦО: FG#5	2
57	3902800170	Штекер: PF 3/4	2
58	40020021233	Болт: М12	4
59	40181000003	Шайба: Пружинная	4
60	3901000640	Фиксатор	5
62	2-123 N552-90	Уплотнительное кольцо: AS568-123	5
63	2-127 N552-90	Уплотнительное кольцо: AS568-127	5
64	3901000620	Возвратная пружина	5
71	2013300390	Клапан	1

72	2013300040	Клапан	1
73	2013300400	Клапан	1
74	2013300086	Клапан	1
75	2013300190	Клапан	1
80	3902801840	Заглушка: Дополнительная катушка L	1
81	3902802030	Заглушка: Дополнительная катушка S	1

3.8 Комплект уплотнителей




№	Позиция	Описание	Количество
0	2038100060	Комплект уплотнений А	1
1	40113040005	Уплотнительное кольцо FG#5	13
2	40050110001	Резервное кольцо	1
3	2-015 N552-90	Уплотнительное кольцо AS568-015	1
4	40050140002	Резервное кольцо	10
5	P16 N552-90	Уплотнительное кольцо 1B P16	10
6	P26 V1411-90	Уплотнительное кольцо 1B P26	1
7	P18 N552-90	Уплотнительное кольцо 1B P18	3
8	4005000001	Резервное кольцо	1
9	P21 N552-90	Уплотнительное кольцо 1B P21	1
10	401140004	Уплотнительное кольцо FG#4	2
11	40050110005	Резервное кольцо	2
12	P10A N552-90	Уплотнительное кольцо 1B P10A	2




PF 3/4 PLUG

№	Позиция	Описание	Количество
0	2038100070	Комплект уплотнений В	1
1	2-123 V1411-90	Уплотнительное кольцо: AS568-123	10
2	2-127 V1411-90	Уплотнительное кольцо: AS568-127	10
3	40113040004	Уплотнительное кольцо: FG #4	13
4	P21 V1411-90	Уплотнительное кольцо: 1B P21	2
5	40050140006	Резервное кольцо	2
6	P12 V1411-90	Уплотнительное кольцо: 1B P12	1
7	40050140005	Резервное кольцо	1
8	P11 N552-90	Уплотнительное кольцо: 1B P11	5
9	P14 N552-90	Уплотнительное кольцо: 1B P14	5
10	P22.4 N552-90	Уплотнительное кольцо: 1B P22.4	6
11	P18 V1411-90	Уплотнительное кольцо: 1B P18	5
12	P29 V1411-90	Уплотнительное кольцо: 1B P29	2
13	P10 V1411-90	Уплотнительное кольцо: 1B P10	4
14	2-130 V1411-90	Уплотнительное кольцо: AS568-130	1

3.9 Плунжерный насос в сборе




№	Позиция	Количество
111	ПРИВОДНОЙ ВАЛ (F)	1
113	ПРИВОДНОЙ ВАЛ (R)	1
116	ШЕСТЕРНЯ 1	1
123	РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	2
124	ЗУБЧАТЫЙ ПОДШИПНИК	2
127	РАСПОРКА ПОДШИПНИКА	4
141	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ БЛОК	2
151	ПОРШЕНЬ	18
152	СТЕРЖЕНЬ	18
153	НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА	2
156	СФЕРИЧЕСКАЯ ВТУЛКА	2
157	ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПРУЖИНА	18
211	ПЛАСТИНА	2
212	НАКЛОННАЯ ПЛАСТИНА	2
214	НАКЛОННАЯ ВТУЛКА	2
251	ОПОРА	2
261	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА(F)	1
271	КОРПУС НАСОСА	2
312	КЛАПАННЫЙ БЛОК	1
313	КЛАПАННАЯ ПЛАСТИНА(R)	1
314	КЛАПАННАЯ ПЛАСТИНА (L)	1
401	ТОРЦЕВОЙ БОЛТ	8
406	ТОРЦЕВОЙ БОЛТ	4
466	РАЗЪЕМ VP ШТЕКЕР	2
467	РАЗЪЕМ VP ШТЕКЕР	3
469	РАЗЪЕМ VP ШТЕКЕР	2
490	ШТЕКЕР NPTF	15
531	НАКЛОННЫЙ ШТИФТ	2




№	Описание	Количество
532	Поршень	2
534	Стопор (L)	2
535	Стопор (S)	2
548	Стержень	2
702	Уплотнительное кольцо	2
710	Уплотнительное кольцо	2
717	Уплотнительное кольцо	2
719	Уплотнительное кольцо	2
724	Уплотнительное кольцо	18
725	Уплотнительное кольцо	2
726	Уплотнительное кольцо	2
728	Уплотнительное кольцо	3
732	Уплотнительное кольцо	2
774	Масляное уплотнение	1
789	Опорное кольцо	2
792	Опорное кольцо	2
808	Шестигранная гайка (Н3)	4
824	Стопорное кольцо	2
885	Штифт	2
886	Пружинный штифт	4
901	Болт	2
953	Установочный винт	2
954	Регулировочный винт	2
981	Шильд	1
983	Винт	3
011	Поршень в сборе	18
013	С/блок в сборе(r)	
014	С/блок в сборе(l)	
004	Шестеренчатый насос	1
008	Регулятор	
079	Е.р.р.г в/в сборе	
009	Узел отбора мощности	

3.10 Масляный бак




№	Наименование	Характеристика	Описание	Количество	Примечание
1			Корпус бака в сборе	1	
2	C010268		Измиритель масла и опорное уплотнительное кольцо	2	
3	C010274	YLX-681-J	Фильтрующий элемент	1	
4	H010721	125*3.55	Уплотнительное кольцо гидравлического всасывающего поддона	1	
5	C010689	130110A	Фланец гидравлического всасывающего фильтра	1	
6	H010225	10*30	Винт с шестигранной головкой M10	6	С пружиной
7	C010271	WF-6BL	Фильтрующий элемент гидравлического масла шестеренного насоса	2	
8			Уплотнительное кольцо возвратного фильтра	1	
9	C010273	LXZS-400X10	Гидравлический возвратный фильтр		
10	H010230	10*35	Винт с шестигранной головкой M10	4	С пружиной
11	D010384	720mm	Датчик расхода дизельного топлива	1	
12			Защитная крышка датчика уровня масла	1	
13	H010493	5*15	Поперечный болт M5		С пружиной
14	H010738	285*3.55	Уплотнительное кольцо Адаптера заправки	2	
15	C010788	130095	Переходная пластина крышки для заправки в сборе	2	
16	H010217	10*20	Винт с шестигранной головкой M10	16	С пружиной
17			Прокладка крышки топливозаправщика	2	
18	C010266	QL-10C-00	Крышка топливного бака в сборе	2	
19	H010553	8*20	Винт с шестигранной головкой M10	8	С пружиной
20	C010278	WU40	Фильтрующий элемент моторного масла	1	

4. Система рулевого управления




№	Наименование	Характеристика	Описание	Количество	Примечание
1	D010967	150S	Рулевой механизм в сборе	1	
2	C010914	E160AKFKA1230	Рулевой механизм	1	
3	C010190	HSG-63/35	Рулевой цилиндр	2	

5. Тормозная система




№	Наименование	Характеристика	Описание	Количество	Примечание
1	D011010	FDF06-00S/12Mpa	Тормозной клапан	1	
2	D011011	FDF05-00A	Клапан ограничения давления	1	
3	D011012	NXQ-A-2.5	Аккумулятор	1	
4	C011141	KFBZF04-30/210	Клапанный блок	1	

6. Электрическая система




№	Наименование	Описание	Количество	Примечание
1	D010111	Переключатель балансировочного цилиндра	1	
2	D010110	Выключатель стояночного тормоза	1	
3	D010108	Выключатель рабочего освещения	1	
4	D010105	Переключатель передач	1	
5		Дисплей	1	
6		Электромагнитный главный выключатель	1	
7		Диагностический разъем	1	
8	D010112	Аварийный выключатель	1	
9	D010439	Выключатель стеклоочистителя	1	
10	D010109	Выключатель вентилятора	1	
11	D010108	Выключатель фар	1	
12	D010107	Переключатель высокой и низкой скорости	1	
13	D010384	Датчик уровня масла	1	

7. Система кондиционирования воздуха




№	Наименование	Характеристика	Описание	Количество	Примечание
1	F010073	S7V24A06	Компрессор	1	
2	F010106	LN9154007	Конденсаторный узел	1	
3	F010076	31M008	Узел сушильного аппарата	1	
4		9154CF0013	Труба CF	1	
5	F010091	9154KC0022	Труба KC	1	
6		4003001	Дренажная труба	2	
7	F010089	9154EK0019	Труба EK	1	
8	F010090	9154FE0010	Труба FE	1	
9	F010134	ZF9154013	Испаритель в сборе	1	
10	D010206		Труба для подачи теплой воды	2	
11			Обруч 12-27	5	
12	F010045		Клапан	1	
13		XB9007004	Панель	1	
14		BS5803004	Регулировка посадки	1	
15		83020002	M14 Гайка	2	
16		BS5802010	Регулировочный винт M14 * 180	1	
17		83130017	Болт M8	1	
18	H012177	DA17-490	Ремень AC	1	

8. Трансмиссия



№	Наименование	Характеристика	Описание	Количество	Примечание
1	E010334	01.02.01R.092A	Ведущая задняя ось WZL-100	1	
2	H010190		Болт M12×1.25×40	8	GB
3	H010254		Пружинная накладка 12	8	GB
4	H011381		Стопорная гайка M12	8	GB
5	E010020	850mm	Трансмиссионный вал	2	
6	E010490	01.03.02.092A	Редуктор WBL-100	1	
7	C011589	A6V107	Рулевой мотор	1	
8	E010333	01.02.01F.092A	Ведущая передняя ось WZL-100	1	
9	E010694	6.0-20	Обод	8	
10	E010271	9.00/20	Шина	8	
11	A060021	65×425	Штифтовый вал передней оси	1	


8.1 Задняя ведущая ось



№	Наименование	Позиция	Описание	Количество	Примечание
1		WGL100-02	Штекер R3/4	3	
2		GB/T5783-2000	Болт M8x20	18	GB
3		GB/T93-1987	Шайба 8	18	GB
4	E010488	WGL100.02.06-01	Торцевая крышка	2	
5		WGL100.02.05	Заглушка R1/2	2	
6		GB308-84	Стальной шарик 11 / 16 (Ø26.9875)	2	GB
7		GB/T70.1-2000	Гайка M12x30	40	GB
8		GB/T894.1-1986	Стопорное кольцо 40	2	GB
9		WGL100.02-10	Планетарная передача	2	
10		ARP	Уплотнительное кольцо 233x3	2	
11		WGL100.02-08	Стопорная шайба	12	
12		WGL100.02-09	Планетарная передача	6	
13	E010485	WGL100.02-11	Планетарная передача	2	
14	E010648	WGL100.02.04	Зубчатый подшипник	12	
15		GB/T5783-2000	Болт M8X16	4	GB
16		WGL100.02-13	Блокиратор колеса	2	
17		WGL100.02-12	Планетарная ось	6	
18		WGL100.02-06	Стопорная гайка	2	
19	E010513	WGL100.02.03-01	Кольцевая шестерня	2	
20	E010514	WGL100.02.03-03	Опора шестерни	2	
21		ZL60D.24.2	Гайка	10	
22		WGL100.02.03-02	Стопорное кольцо	2	
23	E010588	WGL100.02.02-03	Болт	10	
24		GB/T297-1994	Подшипник 32020	2	GB
25		GB/T70.1-2000	Гайка M10x20	4	GB
26		WGL100.02.02-01	Тормозной барабан	2	
27		WGL100.02.02-02	Ступица	2	
28		GB/T297-1994	Подшипник 32017	2	GB
29		WGL100.02-03	Прокладка масляного уплотнения	2	
30		NOK	Масляное уплотнение 105x135x14	2	


31		WGL100.02-04	Щиток	2	
32		GB/T93-1987	Шайба 10	28	GB
33		GB/T5783-2000	Болт M10x20	16	GB
34		GB/T5782-2000	Болт M16x60	30	GB
35		GB/T6171-2000	Гайка M16X1.5	2	GB
36		GB/T93-1987	Шайба16	32	GB
37		WGL100.02-01	Вал задней оси	2	
38		WGL100.02.01	Тормозной узел	2	
39		WGL100.02-02	Установочный болт	2	
40		WGL100.02-05	Вал колесного подшипника (задняя ось)	2	
41		GB1235-76	Уплотнительное кольцо 145X3,1	2	GB
42		WGL100-01	Корпус задней оси	1	
43		Q9001	Выпускной клапан	1	
44		GB/T5782-2000	Болт M10X45	2	GB
45		GB/T5783-2000	Болт M10X30	10	GB
46		GB/T5783-2000	Штифт D10X30	2	GB
47		WGL100.01	Редуктор в сборе	1	
48		WGL100.02.07	Заглушка в сборе	1	

8.2 Трансмиссия в сборе



№	Наименование	Описание	Количество	Примечание
1	WGL100.01-01	Гайка главного редуктора	1	
2	WGL100.01.01-01	Входной фланец	1	
	WGL100.01.01-01A			
3	WGL100.01.01-02	Пылезащитный чехол	1	
4	NOK	Масляное уплотнение	1	
5	WGL100.01-02	Уплотнительная крышка	1	
6	GB/T5782-2000	Болт	6	GB
7	GB/T93-1987	Шайба	6	GB
8	WGL100.01-03	Втулка подшипника	1	
9	WGL100.01-04	Регулировочная прокладка	1	
10	GB/T297-94	Подшипник 30309D	1	GB
11	WGL100.01-20	Регулировочная прокладка	1	
12	WGL100.01-19	Втулка оси	1	
13	GB/T297-94	Подшипник 30310D	1	GB
14	WGL100.01-06	Ведущая коническая передача	1	
15	GB/T6171-2000	Гайка M20X1.5-8	1	GB
16	WGL100.01-08	Стопорный болт	1	
17	WGL100.01-05	Корпус главного редуктора	1	
18	WGL100.01-09	Регулировочная гайка	2	
19	GB/T297-94	Подшипник 32211	2	GB
20	GB/T5786-2000	Болт	12	GB
21	WGL100.01-13	Корпус дифференциала	1	
22	WGL100.01-07	Ведомая коническая передача	1	
23	WGL100.01-14	Поперечный вал	1	
24	WGL100.01-16	Планетарная коническая передача	4	
25	WGL100.01-15	Прокладка конической шестерни	4	
26	WGL100.01-10	Несущий пьедестал	2	
27	WGL100.01-11	Стопорный штифт	2	
28	GB/T5785-2000	Болт	4	GB
29	WGL100.01-17	Шестерня полуоси	2	
30	WGL100.01-12	Шайба	2	
31	WGL100.01-18	Внутренний корпус	1	
32	WGL100.01-21	Болт	8	


8.3 Редуктор в сборе



№	Наименование	Описание	Количество	Примечание
1	WBL100-09	Торцевая гайка выходного вала	2	
2	WBL100-22	Распорка	2	
3	GB1235-76	Уплотнительное кольцо	2	GB
4	GB/T6171-2000	Гайка	8	GB
5	GB/T93-1987	Шайба	20	GB
6	WBL100-23A	Короткий фланец	1	
7	WBL100-20	Короткий фланцевый болт	4	
8	GB/T5783-2000	Болт M10X30	22	GB
9	GB/T93-1987	Шайба 10	22	GB
10	WBL100-19	Передняя крышка	1	
11	AE 3618A1 TC	Уплотнительный элемент	2	
12	GB/T296-1994	Несущий фланец	2	GB
13	JB/ZQ3862-86	Вентиляционная пробка	1	JB
14	WBL100-18	Головка блока цилиндров	1	
15	GB1235-76	Уплотнительное кольцо 100X3.1	1	GB
16	WBL100-17	Возвратная пружина	1	
17	WBL100.2-1	Поршневая гайка	1	
18	WBL100.2-2	Распорка поршня	1	
19	WBL100.2-3	Поршень	1	
20	WBL100-16	Корпус цилиндра	1	
21	GB1235-76	Уплотнительное кольцо 25X2.4	1	GB
22	CU0809KO	Уплотнительный элемент	1	
23	GB1235-76	Уплотнительное кольцо	1	GB
24	CU0357KO	Уплотнительный элемент	1	
25	JB/ZQ3872-86	Резьбовая заглушка	2	JB
26	OQ/20.7X3.4	Уплотнительное кольцо	2	
27	WBL100-27	Корпус	1	1
	WBL100-27A		1	
28	WBL100-11	Распорка	2	
29	JB/T7918-1997	Зубчатый ролик в сборе	4	JB
30	WBL100-24	Распорка В	1	
31	WBL100-26	Первая передача	1	
32	WBL100-21	Ведомый вал	1	

33	WBL100.2-4	Вал S/F	1	
34	WBL100-15	Вилка переключения передач	1	
35	WBL100-28	Установочный болт S/F	1	
36	WBL100-29	Проволока ф1,5Х300	1	
37	WBL100.3	Посадочное место камеры	1	
38	WBL100.4	Воздушная камера	1	
39	GB/T5783-2000	Болт	4	GB
40	WBL100-14	Вторая передача	1	1
	WBL100-14A			
41	WBL100-12	Распорка А		
42	GB/T882-1986	Штифтовый вал		GB
43	GB/T91-1986	Шплинт		GB
44	GB/T6171-2000	Гайка М14Х1.5		GB
45	GB/T93-1987	Шайба 14		GB
46	GB/T5785-2000	Болт		GB
47	WBL100-25	Зацепляющая втулка		
48	WBL100-32	Щит		
49	GB/T93-1987	Шайба 8		GB
50	GB/T5783-2000	Болт М8Х16		GB
51	WBL100-07A	Несущий пьедестал		
52	WBL100.1	Внутренний тормоз с поднимающейся колодкой		
53	WBL100-08	Длинная распорка		
54	WBL100-06	Длинный фланцевый болт		
55	WBL100-10A	Длинный фланец		
56	WBL100-04A	Тормозной барабан	1	
57	WBL100-05	Крышка отверстия из Б/У	1	
58	GB/T5783-2000	Болт М12Х20	8	GB
59	GB/T5783-2000	Болт М8Х25	17	GB
60	WBL100-30	Пластина корпуса	1	
61	GB/T894.1-1986	Стопорное кольцо	1	
62	GB/T276-1994	Подшипник	1	
63	WBL100-01	Ведущий вал	1	1
	WBL100-01A			
	WBL100-01B			
	WBL100-01C			
64	WBL100-02	Ведущая большая передача	1	1
	WBL100-02A			
65	GB/T276-1994	Подшипник	1	GB
66	GB305-89	Стопорное кольцо	1	GB
67	GB/T858-1988	Стопорная накладка	1	GB
68	GB/T810-1988	Маленькая круглая гайка	1	GB
69	WBL100-03	Задняя крышка	1	

8.4 Передняя ведущая ось




№	Наименование	Описание	Количество	Примечание
1	WGL100-02	Штекер R3/4	3	
2	GB/T5783-2000	Болт M8Х20	26	GB
3	GB/T93-1987	Шайба 8	26	GB
4	WGL100.02.06-01	Торцевая крышка	2	
5	WGL100.02.05	Заглушка в сборе	2	
6	GB308-84	Стальной шарик	2	GB
7	GB/T70.1-2000	Гайка M12x30	40	GB
8	GB/T894.1-1986	Стопорное кольцо 40	2	GB
9	WGL100.02-10	Планетарный носитель	2	
10	ARP	Уплотнительное кольцо 233x3	2	
11	WGL100.02-08	Стопорная шайба	12	
12	WGL100.02-09	Планетарная передача	6	
13	WGL100.02-11	Солнечное колесо	2	
14	WGL100.02.04	Зубчатый подшипник	12	
15	GB/T5783-2000	Болт M8Х16	4	GB
16	WGL100.02-13	Блокиратор колеса	2	
17	WGL100.02-12	Планетарная ось	6	
18	WGL100.02-06	Стопорная гайка	2	
19	WGL100.02.03-01	Кольцевая шестерня	2	
20	WGL100.02.03-03	Опора шестерни	2	
	WGL100.02.03-03A			
21	ZL60D.24.2	Гайка обода	10	
22	WGL100.02.03-02	Стопорное кольцо	2	
23	WGL100.02.02-03	Болт обода	10	
24	GB/T297-1994	Подшипник 32020	2	GB
25	GB/T70.1-2000	Гайка M10x20	4	GB
26	WGL100.02.02-01	Тормозной барабан	2	
27	WGL100.02.02-02	Ступица	2	
28	GB/T297-1994	Подшипник 32017	2	GB
29	WGL100.02-03	Прокладка масляного уплотнения	2	




30	NOK	Масляное уплотнение 105x135x14	2	
31	WGL100.02-04	Щиток	2	
32	GB/T93-1987	Шайба 10	36	GB
33	GB/T5783-2000	Болт M10x20	16	GB
34	GB/T5782-2000	Болт M16x60	30	GB
35	GB/T6171-2000	Гайа M16X1.5	2	GB
36	GB/T93-1987	Шайба 16	32	GB
37	WGL100.02.01	Тормозной узел	2	
38	WGL100.02-02	Фиксирующий болт	2	
39	WZL100.03-02	Вал колесного подшипника (передняя ось)	2	
40	WZL100-04	Втулка вала (III)	4	
41	GB1235-76	Уплотнительное кольцо 75X3,1	4	GB
42	NOK	Масляное уплотнение	4	
43	WZL100.02-03	Прокладка	4	
44	WZL100.02-02	Уплотнительное кольцо	4	
45	WZL100.02-01	Сальник	4	
46	WZL100.03-01	Поворотный кулак	1	
47	WZL100-10	Стопорная гайка	2	
48	WZL100-09	Стопорный болт	2	
49	WZL100-12	Штифтовый вал	2	
50	WZL100-11	Штифтовая втулка	2	
51	GB/T3452.3-1998	Уплотнительное кольцо	4	GB
52	WZL100.07-02	Гайка тягового стержня	1	
53	WZL100.07-01	Соединение рулевой тяги	1	
54	WZL100-13	Стопорный лист	2	
55	JB/T7940.2-1995	Масленка	6	JB
56	WZL100.03.01	Полуось в сборе (передняя ось)	2	
57	GB/T5783-2000	Болт	4	GB
58	WZL100.04	Узел трубопровода	1	
59	WZL100.06	Опора трубопровода	1	
60	WZL100.05	Верхняя опора штифта	2	
61	WZL100-06	Регулировочная пластина	1	
62	WZL100-07	Шайба	2	
63	WZL100-04	Втулка вала	4	

64	WZL100-03	Дефлектор	4	
65	85X96X12.8	Масляное уплотнение	2	
66	JB/T8211-96	Подшипник	2	JB
67	WZL100.01	Нижний опорный штифт в сборе	2	
68	GB/T5783-2000	Болт	12	GB
69	WZL100.07-03	Рулевая тяга	1	
70	Q9001	Выпускной клапан	1	JB
71	NOK	Масляное уплотнение	2	
72	WZL100-01	Втулка вала (I)	2	
73	WZL100-02	Корпус передней оси	1	
74	GB/T5783-2000	Болт m10x30	18	GB
75	WZL100-08	Ограничитель	2	
	WZL100-08A			
	WZL100-08B			
76	WGL100.02.07	Заглушка в сборе	1	
77	WGL100.01	Редуктор в сборе	1	
78	GB/T119-86	Штифт D10X30	2	GB
79	GB/T5782-2000	Болт M10X45	2	GB

8.5 Рулевой мотор в сборе




№	Наименование	Характеристика	Описание	Количество	Примечание
1	081870	200.25.11.63	Трансмиссионный механизм	1	
2	B02964	440.25.02.23	Регулировочный механизм	1	
3	066741	225.25.11.10	Комплект поддонов для распределения масла	1	
4			Центральный стержень	1	
5	081715	225.25.11.11	Корпус	1	
6			Балансировочный клапан	1	
7		GB/T70-85	Гайка	2	




№	Наименование	Количество
1	Фиксирующая пластина	1
2	Пружина	1
3	Поршень	1
4	Ограничительный винт	1
5	Регулировочный корпус	1
6	Пружина	1
7	Регулировочный винт	1
8	Проточный поршень	1
9	Пластина	1
10	Блок цилиндров	1
11	Центральный штифт	1
12	Вал	1
13	Переднее покрытие	1
14	Комплект масляных уплотнений	1
15	Фиксирующий стержень	1
16	Электромагнитное управление	1

9. Ковш




№	Наименование	Характеристика	Описание	Количество
1	A010010		Корпус ковша	1
2	A010024	PC200	Боковой отвал ковша	2
3	H010465		Болт 8,8	8
4	H010458		Стопорная гайка	8
5	A010023	PC200	Посадочное место зуба ковша	5
6	A010022	PC200	Штифт ковша	5
7	A010021	PC200	Ковшовый зуб	6

10. Соединительный шатун в сборе




№	Наименование	Характеристика	Описание	Количество
1	A020016		Соединительный стержень	1
2	A030071	$\varnothing 65 \times \varnothing 80 \times 65$	Втулка шатуна	4
3	A020017		Правое коромысло (изогнутый рычаг)	1
4	A020027	65*360	Соединительный штифт между шатуном и масляным цилиндром	1
5	H010356		Болт с шестигранной головкой 12.9	1
6	A010047	$\varnothing 65 \times 410$	Ковшовый штифт	1
7	H010360		Стопорная гайка M16	2
8	H010587	M10*1	Ниппель	4
9	A020037		Левое коромысло (изогнутый рычаг)	1
10	H010352		Болт с шестигранной головкой 12.9	1

11. Рукоять в сборе




№	Наименование	Характеристика	Описание	Количество
1			Рукоять в сборе	1
2	A040029	130006	Прижимная пластина штифта	2
3	H010262		Плоская шайба Ø12	4
4	H010254		Пружинная шайба 12	4
5	H010286		Наружный шестигранный болт M12*35	4
6	A010046	Ø65*200	Фиксирующий штифт цилиндра ковша	1
7	H010352		Болт с шестигранной головкой 12.9	1
8	A020035	Ø65*360	Штифт рукояти	1
9	H010360		Стопорная гайка M16	2
10	H010356		Болт с шестигранной головкой 12.9	1
11	A010047	Ø65*410	Штифт ковша	1
12	A030071	Ø65*Ø80*65	Гильза	4
13	A030072	Ø70*390	Соединительный штифт между рукоятью и стрелой	1
14	A040049	Ø70*Ø85*70	Соединительная втулка	2
15	A030057	Ø70*200	Посадочный штифт цилиндра рычага	1

12. Стрела в сборе




№	Наименование	Характеристика	Описание	Количество
1			Стрела в сборе	1
2	A030057	$\varnothing 70*200$	Посадочный штифт цилиндра	1
3	A040029	130006	Прижимная пластина штифта	2
4	H010262		Плоская шайба 12	4
5	H010254		Пружинная шайба 12	4
6	H010286		Наружный шестигранный болт M12*35	4
7	A040049	$\varnothing 70*\varnothing 85*70$	Втулка конического съемника для поршневого штока цилиндра стрелы	2
8	H010360		Стопорная гайка M16	2
9	A040050	$\varnothing 70*\varnothing 85*115$	Втулка конического съемника штифта стрелы	2
10	A040033	$\varnothing 70*690$	Палец поршневого штока цилиндра стрелы	
11	A040051	$\varnothing 70 \times \varnothing 100 \times 35$	Втулка вала	
12	H010353		Болт с шестигранной головкой 12.9	

13. Верхняя часть рамы шасси




№	Наименование	Характеристика	Описание	Количество
1	A050034		Верхняя рама в сборе	1
2	A040061	ø70*718	Главный стержень основания стрелы	1
3			Пластина сиденья	1
4	A050033		Соединительная пластина сиденья	1
5			Стандартная педаль	1
6	H010262		Плоская шайба 12	6
7	H010254		Пружинная шайба 12	6
8	H010286		Наружный шестигранный болт M12*35	6
9	A040059	ø70*176	Посадочный штифт цилиндра стрелы	2

14. Нижняя часть рамы шасси



№	Наименование	Характеристика	Описание	Количество	Примечание
1	A0600 27		Нижняя рама шасси в сборе	1	
2	A0600 34	LG6150	Поворотный подшипниковый узел	1	
3	C0110 14	1830Т	Цилиндр отвала бульдозера	2	
4	A0700 08	φ40*200	Цилиндр и нижний шатунный штифт вала	6	С масленкой
5	A0700 09	φ40*130	Палец поршневого штока цилиндра	6	С масленкой
6			Верхний соединительный стержень	2	
7	A0700 1-		Передний бульдозерный отвал	1	
8			Нижний соединительный стержень	2	
9	H0102 82		Наружный шестигранный болт M12*30	12	
10	H0103 03		Наружный шестигранный болт 8.8	8	
11			Штатив с выносной опорой	2	
12			Выносная опора	2	
13	C0101 58	YG442A	Опорный цилиндр	2	
14	A0800 06	φ40×250	Штифтовый вал опоры	4	
15	A0800 04	φ40×238	Опора и стержень штифта	2	
16	A0300 12	φ40×φ50 ×50	Втулка штатива	8	
17	H0105 87	M10×1	Смазочный патрубок	16	
18	H0102 58		Стопорная гайка M12	8	
19	A0800 05	φ40×163	Опора штифтового вала	2	

15. Узлы внешнего корпуса



№	Наименование	Описание	Количество	Примечание
1	B010006	Кабина	1	
2		Боковая дверь кабины 1	1	
3		Крышка кабины	1	
4		Боковая дверь кабины 2	1	
5	B020008	Левая накладка	1	
6	B020007	Силовое покрытие	1	
7	B030006	Противовес	1	
8		Боковая дверца торца масляного бака	1	
9	H010819	Замок боковой двери	2	
10		Торцевая крышка масляного бака	1	
11		Масляный бак	1	
12		Торцевая крышка масляного бака	1	
13	B020009	Ящик для инструментов	1	