

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RYKER
RIGHT HERE, RIGHT NOW!



RYKER
R10



CELIKEL
www.celikel.ru
THE CHOICE OF PROFESSIONALS



RYKER


RIGHT HERE, RIGHT NOW!

RIO



ОГЛАВЛЕНИЕ

Содержание	2
Введение	3
Форма контроля.....	5
Гарантия	7
Принцип работы	9
Безопасность.....	9
Предупреждающие знаки.....	10
Шильд машины	13
Безопасность рабочей зоны	14
Раздел Crafter	15
Технические характеристики	16
Отгрузка и транспортировка	17
Подготовка трактора	18
Подготовка разбрасывателя	18
Подключения машины к трактору	19
Регулировка длины карданного вала	20
Загрузка.....	21
Распределение и разгрузка	22
Техническое обслуживание	23
Смазка.....	24
Затяжка болтов	25
Таблица давления воздуха в шинах	25
Неисправности и рекомендации по их устранению	26





СОДЕРЖАНИЕ

Дорогой пользователь,

Благодарим вас за то, что вы предпочли Celikel. Не сомневайтесь, что продукция Celikel, продаваемая через широкую сеть продаж и безупречную гарантию обслуживания, вносит свой вклад в развитие вашего предприятия.

Пожалуйста, прочтите это руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, чтобы вы хорошо знали свою машину перед ее использованием, чтобы предотвратить возможные сбои и работать безопасно и продуктивно.

Вы можете получить доступ ко всей необходимой информации в руководстве по безопасности, эксплуатации, техническому обслуживанию и устранению неисправностей. Ваша машина будет служить вам, пока вы будете добросовестно следовать инструкциям, изложенным в данном руководстве.

Желаем вам успеха и процветания вместе с машинами Celikel

ВВЕДЕНИЕ



Вклад органических удобрений в сельское хозяйство - неоспоримый факт. Ryker был оснащен специальным оборудованием, чтобы максимально увеличить выгоду, которую предприятия могут получить от органических удобрений.

Ryker, отличается от конкурентов широким распределением и однородностью, является шедевром инженерной мысли Celikel в области распределения навоза с рабочей шириной до 20 метров.



Он эффективно и равномерно распределяет доломитовую муку, помет и пр. удобрения на полях. Многие из атрибутов, включенных в эту машину, являются результатом предложений, сделанных такими клиентами, как вы. Внимательное чтение этого руководства является обязанностью владельца машины и/или оператора, чтобы узнать, как безопасно управлять машиной и как отрегулировать ее для достижения максимальной производительности. Безопасность - дело каждого. Безопасная среда обеспечивается для оператора и других лиц благодаря соблюдению требований техники безопасной эксплуатации.

RYKER
RIGHT HERE, RIGHT NOW!



ФОРМА КОНТРОЛЯ



Форма контроля

Форма будет полностью заполнена авторизованным дилером / агентством во время доставки продукта, и продукт будет доставлен клиенту после того, как будут выполнены все проверки продуктов.

Название машины **CRAFTER PREMIUM**

Модель машины : _____

Серийный номер : _____

:/...../.....

Дата поставки : _____

Дата производство : _____

:

- Реализован контроль продукта
 - Реализован контроль предупредительных знаков
 - Реализован контроль уровня масла
 - Реализован контроль давления воздуха в шинах
 - Реализован контроль утечек
 - Карданный вал проверен
 - Соответствие машины заказу проверено
 - Тормозная система проверена
 - Проверка гидроцилиндров и их соединений
- _____
- Контроль работоспособности осуществляется путем агрегатирования машины на подходящем тракторе

Дилерская компания / агентство

Печать :

Подпись:

Customer

Имя/Фамилия : _____
Адрес : _____
Телефон : _____
Подпись : _____

Форма контроля

Форма будет полностью заполнена авторизованным дилером / агентством во время доставки продукта, и продукт будет доставлен клиенту после того, как будут выполнены все проверки продуктов.

Название машины **RYKER**

Модель машины : _____

Серийный номер : _____

:

Дата поставки : _____

Дата производство/...../.....

:

- Реализован контроль продукта
 - Реализован контроль предупредительных знаков
 - Реализован контроль уровня масла
 - Реализован контроль давления воздуха в шинах
 - Реализован контроль утечек
 - Карданный вал проверен
 - Соответствие машины заказу проверено
 - Тормозная система проверена
 - Проверка гидроцилиндров и их соединений
- _____
- Контроль работоспособности осуществляется путем агрегатирования машины на подходящем тракторе

Дилерская компания / агентство

Печать :

Подпись:

Customer

Имя/Фамилия : _____
Адрес : _____
Телефон : _____
Подпись : _____



СЕРТИФИКАТ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок составляет 1 (один) год с момента доставки товара пользователю.
2. За исключением частей, которые деформируются в зависимости от интенсивности использования и определяются как расходные материалы, гарантия распространяется на весь продукт.
3. Максимальный срок ремонта товара - 30 (тридцать) рабочих дней.
4. Реагирование на неисправность продукта начинается с даты уведомления сервисной станции, в случае если сервисная станция недоступна, с даты извещения продавца, дилера, агента, представителя, производителя или импортера продукта.
5. В случае неисправности продукта время ремонта прибавляется к гарантийному сроку.
6. Гарантийный срок замененного продукта в рамках гарантии - это оставшийся гарантийный срок приобретенного продукта.
7. Пользователь не взимает плату за устранение неисправностей, вызванных дефектами материалов, изготовления и установки в течение гарантийного срока.
8. Пункты обслуживания, на которых имеется неисправность, определяются в отчете, составленном продавцом, дилером, агентом, производителем или импортером продукта, соответственно, если пункт обслуживания недоступен. Формы обслуживания, напечатанные производителем, заменяют отчет.
9. Любое вмешательство, за исключением авторизованного обслуживания и обслуживания пользователя, исключает гарантию на машину.
10. Детали, подверженные износу (лезвие, резинка и т. д.), Которые подвержены износу из-за интенсивности использования продукта, не подлежат замене по гарантии.
11. Гарантийные сроки на детали и системы, поставляемые Celikel, не поставляемые производителем, ограничиваются условиями, указанными поставщиком.
12. Гарантия не распространяется на такие детали, как карданный вал и средний рычаг, которые передаются в подарок вместе с изделием.
13. Расходы на транспортировку, упаковку, запчасти и обслуживание, связанные с ремонтом, на который не распространяется гарантия, производимая станциями обслуживания, оплачивает заказчик.
14. Внесение изменений в машину, которые компания Celikel не одобряет, если оригинальные запасные части не используются, пользователь не может претендовать на гарантию.
15. Неправомерное и непреднамеренное использование аннулирует гарантию на машину.
16. Производитель не несет ответственности за обслуживание продукта пользователем. Гарантия не распространяется на ремонт неисправностей, возникших в результате халатности.
17. Пользователь не может требовать, чтобы на усовершенствования, внесенные производителем в продукты, которые он произвел недавно, распространялась гарантия на продукт, который был приобретен ранее и который находится на гарантии.
18. Гарантийные документы, не утвержденные и не подписанные заказчиком, недействительны независимо от условий.
19. Ответственность за заполнение гарантийного документа и выдачу покупателю несет продавец, дилер, представительства агентства, в котором покупатель приобретает товар.
20. На любые изменения, внесенные в гарантийный документ, гарантия не распространяется.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Машина для распределения навоза состоит из прицепа с прямой стенкой, имеющего цепную тяговую систему, стабильно тянувшую материал горизонтально из разгрузочной крышки позади машины.

Двойные задние молотки приводятся в действие напрямую коробкой передач, соединенной с валом отбора мощности трактора через карданные передачи.

Система буксировки напольной цепи имеет гидравлическое управление. Цепь приводится в движение гидравлическим мотором и редуцирующим механизмом, расположенной с правой задней стороны распределителя. Задняя крышка используется для предотвращения накопления материала на задних дисках при погрузке и предотвращения падения материала во время перевозки. Его поднимают и опускают с помощью гидроцилиндра.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вы несете ответственность за безопасную работу машины для распределения навоза RYKER и ее техническое обслуживание. Вы должны предоставить любому лицу, выполняющему техническое обслуживание, сведения о процедурах эксплуатации и технического обслуживания, а также соответствующую информацию по технике безопасности в этом руководстве. Это руководство проведет вас шаг за шагом в течение вашего рабочего дня и предупредит вас обо всех хороших приложениях безопасности. Помните, ключ к безопасности - это вы. Хорошие приложения для обеспечения безопасности не только защищают вас, но и защищают людей вокруг вас. Пожалуйста, сделайте эти приложения рабочей частью вашей программы безопасности. Убедитесь, что каждый может работать с этим оборудованием, знает рекомендуемые процедуры эксплуатации и технического обслуживания и принимает все меры безопасности. Большинство несчастных случаев можно предотвратить. Пожалуйста, не подвергайте себя риску получения травм или смерти, игнорируя приложения, обеспечивающие безопасность.

- Владельцы распределителей навоза должны давать инструкции по использованию операторам или рабочим не реже одного раза в год, прежде чем они позволят им запускать машину для начала работ.
- Самым важным устройством безопасности на этом оборудовании является **БЕЗОПАСНЫЙ** оператор. Оператор несет ответственность за прочтение и понимание ВСЕХ инструкций по безопасности и эксплуатации, содержащихся в руководстве, и за их соблюдение. Всех несчастных случаев можно избежать.
- Лицо, не прочитавшее и/или не понявшее инструкции по эксплуатации и технике безопасности, не имеет права управлять машиной. Неопытный оператор может подвергнуть себя и других людей серьезным травмам или смерти.

■ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ



Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации, прежде чем запускать машину.



Пожалуйста, обязательно отключите электрическое соединение во время технического обслуживания и ремонта.



Нагрузка на трактор должна составлять не более 1500 кг. Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы частота вращения вала отбора мощности не снижалась ниже 540 об / мин.



Всегда держите рядом огнетушитель.



Всегда нужно брать с собой аптечку, ее нужно использовать при необходимости.



Человек, управляющий трактором, не должен вести трактор в состоянии усталости и бессонницы. Перед началом движения всегда проверяйте колеса трактора, машины и прицепа.



Пожалуйста, не запускайте трактор, когда вокруг него находятся живые существа.



Убедитесь, что сигнальные лампы работают, когда трактор движется или останавливается.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ



Будьте осторожны с движущимися и вращающимися частями.



Прикосновение к вращающимся и движущимся частям может привести к смерти.



Пожалуйста, не подпускайте детей к движущейся машине.



Помните, что утечка масла в гидравлических системах высокого давления может нанести вред.



Пожалуйста, избегайте приближаться с чем-либо к машине, когда она движется.



Помните, что поворотные и движущиеся части деталей опасны



Пожалуйста, соблюдайте безопасное расстояние во время подъема и погрузки



Будьте осторожны, чтобы посторонние предметы не попали в машину.



■ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ



Пожалуйста, не превышайте предельную скорость 15 км / ч.



Сервисная служба 24/7



Контроль осуществлен




Крепежный крюк для погрузки



Смазочная точка



Изготовлено со стандартами CE




Деталь может упасть с конвейера. Пожалуйста, используйте свое индивидуальное защитное снаряжение. Перед тем, как подойти к машине, убедитесь, что приняты меры безопасности.



Обратите внимание на использование запасных частей, произведенных на нашем заводе


ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

Пожалуйста, не подходите к рабочей машине менее 100 метров.




ШИЛЬД МАШИНЫ

Табличка с описанием продукта RYKER находится перед машиной на раме. Вы можете получить доступ к информации, относящейся к корпусу / серийному номеру продукта, модели машины, дате производства, весу продукта, параметры продукта и грузоподъемность на вводной этикетке.




■ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Выбрасываемый из машины навоз и инородные твердые включения во время работы могут представлять опасность для живых существ. Убедитесь, что во время использования соблюдается безопасное расстояние, и не позволяйте приближаться к машине менее чем на 100 метров.



Предупреждение: Помните, что в распространяемом материале могут присутствовать посторонние материалы, такие как камень, кирпич, дерево, металлические элементы и т. д. Живые существа, находящиеся рядом с машиной, могут серьезно пострадать.

ЭЛЕМЕНТЫ RYKER



1. Буксирующая проушина.
2. Лестница.
3. Регулировочный клапан.
4. Опора.
5. Передняя панель
6. Бункер.
7. Конвейер.
8. Система распределения.
9. Фонари
10. Конвейерный редуктор.
11. Оси и колеса.
12. Мотор редуктор разбрасывающих дисков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RYKER МОДЕЛЬ	R10
ДЛИНА – А (мм)	7110
ШИРИНА – В (мм)	2200
ВЫСОТА – С (мм)	2845
ШИРИНА КОЛЕИ – Е (мм)	1750
ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ – D(мм)	2480
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА – С(мм)	2845
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС (кг)	13750
УРОВАНЬ КРЫШКИ (кг)	12500
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС (кг)	17250
МОЩНОСТЬ -РТ0(л.с)	От 70
ВЕС (кг)	3500
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ (м ³)	11
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА	Дисковый тип 2*2-лопастной диск
ВОМ (об/мин)	540 об/мин
РАССТОЯНИЕ РАЗБРОСА (м)	4...20
КОЛЕСА	400/60 R 15,5
КОЛ-ВО КОЛЕС	4
СИСТЕМА ПОДВЕСА	Тандем
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Опция




ЗНАЧЕНИЯ БЫЛИ РАССЧИТАНЫ ИЗ ВНУТРЕННЕЙ ПЛОТНОСТИ МАТЕРИАЛА 1,25 ТОНН / М³.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЙСТВУЮТ НА ДАТУ ПУБЛИКАЦИИ. CELIKEL AGRICULTURE MACHINES LTD. CO. ОСТАВЛЯЕТ ЗА ПРАВО ИЗМЕНЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ДИЗАЙНА МАШИНЫ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО УВЕДОМЛЕНИЯ

ОТГРУЗКА И ТРАНСПОРТИРОВКА



- Транспортировка путем загрузки на другое транспортное средство.
- Загрузите машину с помощью грузовой машины достаточной грузоподъемности или с помощью погрузочной рампы.
- Убедитесь, что веревки и цепи, используемые для погрузки, имеют достаточную грузоподъемность.
- Примечание. См. Раздел технических характеристик, чтобы узнать вес вашей машины.
- Если погрузка будет производиться краном, используйте подъемные крюки, отмеченные этикеткой на машине.
- Убедитесь, что в транспортном средстве и вокруг машины во время погрузки отсутствуют какие-либо живые существа.
- После загрузки обязательно зафиксируйте машину в необходимых точках.
- Обязательно используйте противооткатные упоры с передней и задней стороны колес машины.
- После загрузки убедитесь, что общая высота не превышает установленных законом ограничений.



ПЕРЕВОЗКА ЗА ТРАКТОРОМ

- Убедитесь, что соединения между машиной и трактором выполнены полностью.
- Пожалуйста, соблюдайте правила скорости, установленные законом (максимум 15 км / ч).
- Пожалуйста, снизьте скорость на мокрой и мягкой почве.
- Пожалуйста, будьте осторожны при движении по очень наклонной и пересеченной местности.
- Не позволяйте живым существам путешествовать на машине.
- Пожалуйста, не открывайте крышку гильотины во время транспортировки.
- Обязательно используйте предупреждающие знаки и предупреждающие устройства трактора на дорогах общего пользования во время движения. Обязательно используйте машинное освещение.

■ ПОДГОТОВКА ТРАКТОРА

1. Пожалуйста, прочтите и поймите руководство пользователя и все индикаторы безопасности, прежде чем запускать машину для распределения навоза, выполнять техническое обслуживание и регулировки.
2. Пожалуйста, закрепите все щиты, детали и закрепите их правильно перед запуском. Используйте механическое фиксирующее устройство и фиксирующий штифт.
3. При необходимости воспользуйтесь аптечкой.
4. Приготовьте огнетушитель на всякий случай.
5. Используйте подходящую защитную одежду. Этот список содержит оборудование ниже, но не ограничивается им.
 - Каска
 - Защитная обувь на нескользящей подошве.
 - Защитные очки.
 - Защитные перчатки.
 - Защита от влажной погоды.
 - Защита слуха.
 - Респиратор или фильтрующая маска.
6. Пожалуйста, не допускайте гонщиков.
7. Пожалуйста, остановите двигатель трактора, включите стояночный тормоз, выньте ключ зажигания и дождитесь остановки всех движущихся частей, прежде чем приступать к обслуживанию, регулировке, ремонту или отключению от сети.
8. Ежегодно проверяйте все вопросы безопасности со всеми операторами.


■ ПОДГОТОВКА РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ

1. Используйте трактор, мощность и вес которого достаточны для перевозки машины.
2. Рекомендуется зафиксировать буксирную проушину в ее центральном положении тяги.
3. Используйте буксировочную проушину только с характеристиками механического держателя, например, фиксатора. Всегда фиксируйте держатель.
4. Всегда закрепляйте страховочную цепь между трактором и машиной, чтобы предотвратить неожиданное разъединение.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ К ТРАКТОРУ

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что живые существа вокруг машины и трактора находятся в безопасной зоне.

- Запустите трактор и двигайтесь назад к буксирной проушине машины.
- Закрепите буксирную проушину машины на буксирном крюке трактора.




- Соедините вал между шлицевым валом машины и ВОМ трактора.



ВНИМАНИЕ: убедитесь, что длина карданного вала подходящая и его защита работает. См. Следующий раздел, чтобы отрегулировать длину вала.

- Обязательно закрепите защитную цепь карданного вала.
- Убедитесь, что замки карданного вала закрыты.
- Закрепите гидравлические соединения RYKER на разъемах трактора.
- Подключите кабели освещения и сигнальных ламп.
- Поднимите подставку для переноски в положение прохода.




ВНИМАНИЕ: обратите внимание на то, чтобы гидравлические, штекерные и шланговые соединения были чистыми. В противном случае можно повредить гидравлические компоненты трактора и машины.

■ РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ КАРДАННОГО ВАЛА

Перед подсоединением вала необходимо измерить длину. При необходимости длину карданного вала необходимо отрегулировать. Эти процессы изложены ниже.

- Пожалуйста, определите необходимую длину вала, измерив расстояние между ВОМ трактора и валом машины путем измерения.
- Снимите цепь с вала и разделите вал на две части.
- Пожалуйста, отрежьте лишний участок, который необходимо отрезать на равную величину из двух частей вала (например, предположим, что карданный вал длиннее на 5 см. Одна часть отрезана на 5 см, другая часть также отрезана на 5 см).
- Удалите стружку и заусенцы наждаком.
- Снова соедините отрезанные части вала.



ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НАСТРОЙКИ

ВНИМАНИЕ: Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы ваша машина могла работать дольше и задолго до каждого использования.

А1. Пожалуйста, прочтите эту информацию по безопасности и руководство пользователя. Пожалуйста, не используйте разбрасыватель до тех пор, пока оператор не прочитает и не поймет меры безопасности, указанные в данном руководстве, и этикетки на дистрибуторе.

А2. Пожалуйста, проверьте правильность сборки и регулировки и все ли болты затянуты. Все болты проверяются на заводе после сборки, но их необходимо проверить еще раз, поскольку вибрация во время транспортировки может привести к их ослаблению.

А3. Пожалуйста, выполните шаги из «Контрольного списка перед работой».

А4. Пожалуйста, смажьте машину полностью. См. Раздел о смазке в данном руководстве. Первая смазка наносится на заводе, но за соответствующее техническое обслуживание отвечает пользователь, и его необходимо запустить перед первым использованием.

А5. Пожалуйста, запустите машину некоторое время медленно, чтобы запустить цепи и убедиться, что все части работают свободно.

Б. Через 2 часа работы:

В1. Затяните колесные болты с подходящим МОМЕНТОМ.

БИ 2. При необходимости проверьте все оборудование и болты.

В3. Пожалуйста, проверьте все соединения гидравлической системы на предмет утечек.

В4. Проверьте натяжение цепи.

С. После 8 часов работы:

С1. Повторите шаг Б.

С2. Пожалуйста, перейдите к сервисной программе, указанной в разделе «Сервис и техническое обслуживание».




ВНИМАНИЕ: Обязательно остановите трактор перед началом погрузки и не допускайте движения машины и трактора во время погрузки. Обратите внимание, что никаких живых существ в зоне погрузки нет.

- Перед загрузкой зафиксируйте колеса машины с помощью противооткатных упоров.
- Убедитесь, что задняя крышка закрыта.
- Перед загрузкой обязательно запустите конвейер в холостую. Убедитесь, что в холодную погоду не происходит заедания или замерзания механизма.
- Загружайте влажный материал не выше уровня бункера.
- Не загружайте машину через заднюю крышку

ВНИМАНИЕ: Не храните навоз, загруженный в машину в течение длительного времени. Не допускайте попадания навоза в машину. Поскольку может произойти склеивание и флокуляция, ваша машина может быть повреждена. Пожалуйста, не перегружайте машину сверх емкости

■ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗГРУЗКА



Внимание

ОПАСНОСТЬ ТРАВМЫ

Перед началом распространения убедитесь, что на расстоянии не менее 100 метров от машины нет живых существ. Пожалуйста, не приближайтесь к машине более чем на 100 метров во время работы. В противном случае можно получить травмы.

Ryker может обеспечить среднюю ширину разбрасывания до 20 метров, при этом расстояние распределения может меняться в зависимости от плотности разбрасываемого навоза и гидравлического давления трактора. Пожалуйста, начните раздачу с расстояния не менее 10 метров от границы поля.

1. Откройте крышку гильотины с помощью рычагов управления.
2. Запустите систему распределения, дав движение ВОМ трактора (540 об / мин).
3. Запустите конвейерную систему (для оптимальной работы конвейерной системы давление гидравлического масла трактора должно быть минимум 180 бар).
4. Начните распределение с определения скорости движения в зависимости от установленного вами стандарта навоза.

Пожалуйста, избегайте крутых поворотов во время распределения и когда ваша машина загружена. Острые изгибы могут повредить вал машины и систему колес машины. Пожалуйста, делайте распределение по кругу от границы поля к середине поля для оптимального расхода топлива и времени.

ВНИМАНИЕ: Это обычная ситуация, когда конвейерная цепь удлиняется в некоторой степени после первого использования. После первого использования отрегулируйте герметичность конвейера, как описано ниже.

РЕГУЛИРОВКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАВОЗА

Количество навоза, выбрасываемого на единицу площади, может изменяться в зависимости от плотности навоза, скорости движения и зазора гильотинного покрытия. Эти три переменные необходимо отрегулировать до оптимальных значений, чтобы навоз в желаемом количестве вносился.

Ширина разбрасывания вашей машины может также отличаться в зависимости от плотности навоза. Не забудьте выполнить складывание (закрывающий край), чтобы получить оптимальную равномерность распределения при ширине более 20 метров.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пожалуйста, очищайте машину после каждого использования, чтобы она прослужила дольше и использовалась без проблем. Остатки навоза в машине могут вызвать коррозию и ржавчину.


РЕГУЛИРОВКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ КОНВЕЙЕРА

Регулировка натяжения конвейера Ryker может производиться натяжными механизмами перед машиной. Снимите крепеж с винта регулировки затяжки. Пожалуйста, поверните натяжные валы, чтобы отрегулировать натяжение конвейера. После регулировки убедитесь, что профиль затяжки параллелен передней панели.




Обратите внимание, что натяжка цепи конвейера такая, как показано ниже.


Слишком сильно натянута цепь.



Слишком слабая цепь.



Соответствующая натяжка цепи.



■ СМАЗКА

Пожалуйста, не используйте другие масла, за исключением стандартов, указанных ниже для вашей машины. Регулярно выполняйте техническое обслуживание масла, чтобы ваша машина работала без проблем.

КОРПУС ДИСКА

Проверка: перед каждым использованием
Замена: перед каждым использованием
Масло: Смазка
Емкость: 5 нажа

ПОДЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Проверка: перед каждым использованием
Замена: перед каждым использованием
Масло: Смазка
Емкость: 5 насосов

ОСИ ШАССИ

Проверка: перед каждым использованием
Замена: перед каждым использованием
Масло: Смазка
Емкость: 5 насосов

КОРПУС ВАЛОВ ТРАНСПОРТЕРА

Проверка: перед каждым использованием
Замена: перед каждым использованием
Масло: Смазка
Емкость: 5 насосов



РЕДУКТОР ДИСКОВ

Проверка: Перед каждым использованием
Замена: 1000 часов
Масло: SAE 140
Вместимость: 1,25 л

РЕДУКТОР ТРАНСПОРТЕРА

Проверка: Перед каждым использованием
Замена: 1000 часов
Масло: SAE 140
Вместимость: 1,25 л

ТЯГОВЫЙ БРУС

Проверка: Перед каждым использованием
Замена: Перед каждым использованием
Масло: Смазка
Емкость : 5 насосов

ЗАТЯЖКА БОЛТОВ



Пожалуйста, очищайте свою машину, чтобы она прослужила дольше и использовалась без проблем после каждого использования. Остатки навоза в машине могут вызвать коррозию и ржавчину.


				Болт Класс			
				8.8	9.8	10.9	12.9
Значения крутящего момента (Н·м)							
M8	13	–	25.3	28.4	35.5	42.7	
M10	17	8	50.8	57.2	71.5	85.8	
M12	19	10	86.9	97.7	122	147	
M14	22	12	139	156	195	234	
M16	24	14	213	240	299	359	
M18	27	14	293	330	413	495	
M20	30	17	416	468	585	702	
M22	32	17	563	634	792	950	
M24	36	19	719	809	1.011	1.213	

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

Размер шин	Давление в шинах
11.5 / 80 R 15.3	69 PSI
400 / 60 R 15.5	67 PSI
500 / 50 R 17	58 PSI
435 / 50 R 19.5	

■ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ / РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РЕШЕНИЮ
Система раздачи не работает.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что вы используете ВОМ.• Вал вышел из строя, проверьте его прочность.• Вал трансмиссии машины сломан.• Сломан задний вал машины.• Пожалуйста, проверьте заднее сцепление.• Коробки передач вышли из строя.
Носитель цепи не работает.	<ul style="list-style-type: none">• Низкое давление гидравлического масла, проверьте гидравлические соединения и уровень гидравлики трактора и машины.• Рычаг управления неисправен.• Гидромотор вышел из строя.• Коробка передач конвейера вышла из строя, проверьте соединительный клин вала коробки передач.• Оборвана конвейерная цепь.
Крышка гильотины не работает.	<ul style="list-style-type: none">• Пожалуйста, проверьте гидравлическое давление трактора. Давление насоса трактора должно быть минимум 180 бар для работы гидравлического оборудования машины.<ul style="list-style-type: none">• Посторонний материал застрял в ползуне крышки гильотины.• Подъемы крышки гильотины вышли из строя.





CELIKEL RUSSIA
8-800-775-77-55